

## Montagerichtzeiten und Dimensionsvergleich

Die Montagezeit beinhaltet:

- ♦ Halbe Kupplungsbreite auf beiden Rohrenden markieren
- ♦ Kupplung über Rohrenden schieben und positionieren
- ♦ Schrauben mit Drehmomentschlüssel festziehen



Rohr AD		Nennweite		Montagezeit pro Kupplung [min]
Metrisch [mm]	IPS [inch]	Metrisch [DN]	IPS [Nom]	
26.9	1.050	20	3/4	2
30.0	1.180	25	1.2	2
33.7	1.325	25	1	2
38.0	1.495	32	1.5	2
42.4	1.670	32	1 1/4	2
44.5	1.750	40	1.75	2
48.3	1.900	40	1 1/2	2
54.0	2.125	50	2.125	3
57.0	2.245	50	2.25	3
60.3	2.375	50	2	3
73.0	2.875	65	2 1/2	4
76.1	(3.000)	65	(30.D.)	4
84.0	3.305	80	3.3	4
88.9	3.500	80	3	4
100.6	3.960	80	(3)	5
101.6	(4.000)	90	(3 1/2)	5
104.0	4.095	100	4.1	5
104.8	4.125	100	(4)	5
108.0	4.250	100	4 1/4	5
114.3	4.500	100	4	5
127.0	5.000	100	4 1/2	6
129.0	5.080	125	5	6
130.2	5.125	125	(5)	6
133.0	5.235	125	5 1/4	6
139.7	(5.500)	125	(5 1/2)	6
141.3	5.565	125	5	6
154.0	6.065	150	6.1	7
159.0	6.260	150	6 1/4	7
168.3	6.625	150	6	7
219.1	8.625	200	8	9
244.5	9.625	225	9	10
267.0	10.510	250	10.5	10
273.0	10.750	250	10	10
323.9	12.750	300	12	12
355.6	14.000	350	14	12
406.4	16.000	400	16	12
457.2	18.000	450	18	12
508.0	20.000	500	20	12
558.8	22.000	550	22	12
609.6	24.000	600	24	12

Standard-Durchmesser